

Przywracanie ustawień fabrycznych

Dekoder Technisat DIGIT MF-4K

W wypadku tego dekodera przywracanie ustawień podstawowych wygląda następująco:

1. Klikamy MENU na pilocie
2. Zaznaczamy USTAWIENIA, naciskamy OK na pilocie
3. Zaznaczamy USTAWIENIA FABRYCZNE i naciskamy OK na pilocie
4. Zaznaczamy PRZYWRÓCENIE USTAWIENÍ FABRYCZNYCH i naciskamy OK
5. Zaznaczamy TAK i naciskamy OK
6. Następnie wybieramy język MENU/KRAJ i naciskamy OK
7. Następnie zaznaczamy opcje PRZESZUKIWANIE SIECI i klikamy OK
8. Po wyszukaniu kanałów odbiornik będzie chciał aktualizować oprogramowanie, naciskamy żółty przycisk na pilocie (pomiń)
9. Naciskamy OK aby zakończyć instalacje