




Rozpocznij przygodę z telewizją cyfrową w sieci **CHoPiN** – Szybki start!




1. Podłącz odbiornik do gniazda TVK CHOPIN




2. Podłącz kabel SCART do telewizora oraz do dolnego gniazda SCART odbiornika




3. Podłącz wejście antenowe telewizora z przelotką odbiornika, jeśli chcesz nadal korzystać z telewizji analogowej



4. Podłącz wtyczkę zasilania odbiornika do gniazdka



5. Jeśli twój telewizor nie posiada wolnego złącza SCART, użyj modulatora wbudowanego w odbiornik



6. Możesz również podłączyć wideo lub nagrywarke DVD



7. Po włączeniu odbiornika do prądu oraz włączeniu telewizora naciśnij OK, aby wyszukać cyfrowe kanały



8. Po wyszukaniu naciśnij ponownie OK, aby zapisać listę kanałów i przejść do oglądania TVP1